

Technische kaart – Insausti ISO wagens dubbel

ISO 100 serie | ISO 300 serie

Afbeelding



Afmetingen

Dit zijn vierkante wagens. Let op: De bakken hebben een **ISO** indeling (volgens ISO 3394) en zijn uitwisselbaar.

- Uitvoerbaar in 3 verschillende uitvoeringen:
 - 100 serie - enkel:
640 x 480 x 1005 mm (BxDxH) (60-40)
 - 300 serie - enkel:
640 x 480 x 980 mm (BxDxH) (60-40)
 - 300 serie - dubbel:
900 x 630 x 980 mm (BxDxH) (2x: 40-60)
- Er kunnen 3 verschillende lades in de wagen:
 - 50 mm hoog
 - 100 mm hoog
 - 200 mm hoog

Belastbaarheid

De lades in de wagen zijn maximaal te belasten met 20 kg.

Garantie

1 jaar

Kleuren

De wagen is standaard grijs. De voorkant van de lades kunnen in verschillende kleuren geleverd worden. Zie de kleurkaart voor de actuele kleuren.

Materialen

- Roestvrijstalen constructie.
- Compacte, robuuste structuur. Vervaardigd door een verbindingsproces met TIG-lassen en roestvrijstalen klinknagels.
- Ø 125 mm wielen.
- PE werkblad.
- ABS lades, uit 1 stuk, met PA-handvat en frontstop.
- Voorkant van de lades van PE.
- De lades zijn voorzien van frontstop. Indien gewenst is de wagen ook afsluitbaar middels een slot met sleutel of codeslot.
- Optioneel kunt u de wagen van een duwbeugel voorzien.

Tevens kunnen de wagens voorzien worden van diverse accessoires aan de zijkanten of boven aan de achterkant. Vraag naar de mogelijkheden.

Schoonmaakinstructies

De wagen is bestand tegen alcohol, desinfectiemiddelen en chloorhexidine.

Toepassing

De medicijn- en verbandwagens zijn flexibel in te richten met diverse tussenschotten. Deze wagen is uitgevoerd zodat deze geschikt is voor verschillende doeleinden.

Ook kunt u kiezen voor diverse accessoires welke aan de wagen gezet kunnen worden, waardoor het een multifunctionele wagen wordt.

Verplaatsen

De wagens zijn goed te verplaatsen dankzij de 4 zwenkwielen met dubbel loopvlak, waarvan 2 met rem en 2 antistatisch.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)